



GTX – Monteringsanvisning

Trinn-for-trinn

1. Murvegger

Det kan være nødvendig å pusse veggen hvis det er av blokk konstruksjon.



2. Isolasjonplate - 1

Hvis isolasjonbord blir brukt, sjekk justering nøye under installasjonen.



3. Isolasjonplate - 2

Isolasjonen festes på plass med Oldroyd feste plugger.



4. Montering av GTX membranen

Oldroyd GTX festes fra toppen, på nivå med toppen av isolasjonsplaten. Oldroyd GTX skal rulles ut fra høyre mot venstre, slik at fiberduken vender utover. Om mulig start minst 600mm fra et hjørne. Membranen festes med Oldroyd festeplugger.



5. Dreneringsmasse

Dreneringsmassen er lagt ned ved foten av membranen.



6. Installing the drain

Avløpsrøret er montert på toppen av dreneringsmassen tett til foten av veggen.



7. Avslutningsprofil - 1

Avslutningsprofilen kan bli bøyd og tilpasset til montering.



8. Avslutningsprofil - 2

Monter avslutningsprofil langs toppen for å dekke Oldroyd GTX membran og isolasjonplatene å gi en vanntett forsegling.

